




TAPPI OLIO OIL PLUGS

- ☐ TAPPO CARICO E SFILATO
FILLING AND BREATHING PLUG
- ☐ TAPPO LIVELLO
OIL LEVEL PLUG
- ☐ TAPPO MAGNETICO E SCARICO
MAGNETIC AND DRAIN PLUG
- ☐ TAPPO SCARICO OLIO FRENO
BRAKE DRAIN PLUG
- ☐ ATTACCO COMANDO APERTURA FRENO
BRAKE RELEASE PLUG
- ☐ TAPPO CARICO E SFILATO OLIO FRENO
BRAKE BREATHING PLUG
- ☐ TAPPO LIVELLO OLIO FRENO
BRAKE OIL LEVEL PLUG
- ☐ TAPPO SCARICO OLIO FRENO
BRAKE DRAIN PLUG



Ufficio Response Brevini Lombardia
24050 Luino (BS) Via 1° Maggio 5
Tel. 035/860430 (r.a.)
Fax: 035/860791
e-mail: info@brevini.com

GRUPPO DI PRESSIONE PER QUOTE LINEARI
ANODALIZATE, GEOMETRICHE NON TOLLERANTE
LAVIECCOMME : UNI EN 22786 - H

ROUTING: SL3004/MP/./00+IEC160
+ FR + RDF



SCALA 1 : 1
DATA

CONTROLLATO DA AR

DISegnATO DA PD

NUMERO DESIGNO *